

**ednet.**

## **6600mAh Power Bank**



**Gebruikshandleiding  
31887**

## Inleiding

Laad uw iPhone®, iPad® of Smartphone op On-The-Go met deze 6600mAh Power Bank Lader.

Het is geschikt voor iPhone®/iPad®/iPod®, smartphones, tablets, digitale camera's, GPS-apparatuur, Bluetooth hoofdtelefoons en elk ander draagbaar USB-apparaat.


U kunt uw telefoon of tablet dankzij de 2,1A uitgang snel opladen en de ingebouwde LED-zaklantaarn kan altijd goed van pas komen. Neem deze Power Bank overal mee naar toe en mis nooit een belangrijke telefoonoproep, tekst of e-mail.

## Geschikt voor

- iPhone®/iPad®/iPod®
- Alle smartphones zijn o.a. Samsung, HTC, Motorola, Nokia, LG, Sony, BlackBerry & meer
- Tablets van Samsung, Kindle, Sony & meer
- GPS-apparatuur
- Draagbare Bluetooth-apparaten zoals hoofdtelefoons, hands-free autokits, luidsprekers, enz.
- Draagbare handheld videogames eBoekspelers

## Eigenschappen

- 6600mAh is voldoende capaciteit om een iPhone® of een standaard smartphone tot op 3 keer op te laden
- 2,1A uitgang voor snel opladen
- Vier LED-indicators tonen de resterende capaciteit
- Handige, ingebouwde LED-zaklantaarn
- Ingebouwde beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting



## Onderdeelspecificaties

- Capaciteit 6600mAh Li-ionbatterij
- Ingangconnector 1 x Micro USB vrouwelijk
- Ingang DC 5V 2A
- Uitgangconnector 1 x USB Type A vrouwelijk
- Uitgang DC 5V 2,1A (Max)
- Laadtijd 5 tot 6 uur
- Afmeting (L x B x H) 98 x 61 x 23mm
- Gewicht 180g

## De LED-Zaklantaarn Gebruiken

Schakel de zaklantaarn in door de aan/uittoets 3 seconden ingedrukt te houden.

Houd nogmaals 3 seconden ingedrukt om de zaklantaarn weer uit te schakelen.

## De Resterende Capaciteit Controleren

Druk op de aan/uittoets om de capaciteit-LED's in te schakelen.

De LED's zullen na 10 seconden automatisch uitschakelen.

- 4 x LED's aan: 75%~100% resterende capaciteit
- 3 x LED's aan: 50%~75% resterende capaciteit
- 2 x LED's aan: 25%~50% resterende capaciteit
- 1 x LED aan: minder dan 25% resterende capaciteit

## De Power Bank Opladen

- Gebruik de USB Type A naar Micro USB Type B kabel om de grotere USB Type A connector aan te sluiten op een AC-muuradapter of een USB-poort op een computer
- Sluit de kleinere Micro USB Type B connector aan op de Ingangconnector op de Power Bank
- De LED's zullen tijdens het opladen knipperen om de status weer te geven
- Zodra het opladen is voltooid, zullen alle vier LED's permanent blijven branden

## **Uw Mobiele Telefoon, Tablet of Ander Apparaat Opladen**

- Gebruik de laadkabel van uw telefoon, tablet of ander apparaat om de USB Type A connector aan te sluiten op de Uitgangconnector op de Power Bank
- Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op uw apparaat
- Het oplaadproces dient automatisch te starten. Als dit niet het geval is, druk a.u.b. op de aan/uittoets
- Als uw telefoon of apparaat een standaard Micro USB Type B connector gebruikt, kunt u ook de meegeleverde kabel gebruiken om uw apparaat op te laden
- Wanneer uw telefoon of apparaat volledig is opgeladen, zal de Power Bank zichzelf automatisch uitschakelen

## **Belangrijke Veiligheidsinstructies**

- Laad de Power Bank vóór het eerste gebruik voor 8 tot 10 uur op, om de levensduur van de batterij optimaal te houden
- Bewaar de Power Bank op een koele en droge plek.
- Berg de Power Bank niet op in een hete of vochtige omgeving
- De bedrijfstemperatuur dient tussen -10 en 45 te zijn
- Als u de Power Bank voor langere tijd niet gebruikt, dient u deze eenmaal per maand op te laden en te ontladen
- Wanneer u een apparaat oplaadt, kan de Power Bank warm aanvoelen, dit is een normale gebruiksconditie waar u zich geen zorgen om hoeft te maken
- De batterijprestaties zullen in normale omstandigheden over verschillende jaren degraderen
- Dank de Power Bank nooit af in hitte of vuur
- Misbruik, laten vallen of overmatige spanningsdruk kunnen het apparaat beschadigen