



Magic Sound Pro

Guide d'utilisation de 33008

INTRODUCTION

L'enceinte sans fil Magic Beats est l'une des premières enceintes à utiliser la technologie NearFA™ (Audio en champ proche) dont le brevet est en instance. Lorsqu'un appareil mobile tel qu'un iPhone est placé au dessus de l'enceinte Magic Beats, il amplifie le son « de façon magique » sans effectuer aucune configuration.

Ce produit est compatible avec iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPod Touch 4/5, et d'autres appareils mobiles équipés de haut-parleur interne.

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie authentique NearFA™ (Audio en champ proche)
- Amplifie le son d'un iPhone etc., de façon magique
- Technologie compatible avec la plupart des appareils iOS, Android et autres téléphones
- Aucune configuration nécessaire (pas même le couplage)
- Marche/arrêt automatiques
- Sortie puissante 2,5 W x 2 puissance efficace
- Entrée audio (3,5 mm) et alimentation CC (micro USB) inclus
- Jusqu'à 15 heures d'autonomie en lecture avec 3 piles AA
- Avec 3 caches classiques en silicone (rouge, gris et vert)

UTILISATION


Touche alimentation

Lors de la première insertion de 3 piles AA, l'enceinte reste son mode veille par défaut. Chaque fois le bouton d'alimentation est appuyé, le mode passe dans un état du cycle suivant :

Eteint -> Veille -> Allumé -> Eteint ...

Mise en marche automatique

L'enceinte s'allume automatiquement lorsqu'elle est en mode veille et un iPhone est placé dessus avec le haut-parleur de celui-ci orienté vers les capteurs.



L'enceinte retourne au mode veille après 1 minute d'arrêt de lecture audio. Avec des piles alcalines, l'enceinte peut rester en mode veille pendant plus de 6 mois.

Lorsque l'enceinte est allumée, elle s'éteint automatiquement après 10 minutes d'arrêt de lecture audio.

État	Témoin bleu
Commutateur de marche/arrêt	S'allume
Eteindre	Aus
Veille	Clignote une fois toutes les 3 secondes (environ)
Lecture audio	Synchronisée avec l'audio


Audio en cours de lecture

L'entrée 3,5 mm sert pour l'entrée audio via un câble. Réglez le niveau de volume de votre appareil mobile.

Entrée d'alimentation CC 5V externe

L'entrée micro USB sert pour une alimentation externe de 5V CC. Lorsqu'une alimentation externe est branchée, la batterie interne ne sera pas utilisée.

INTERFACE UTILISATEUR



Emplacement	Description
3	Témoin bleu
4	Touche alimentation
5	Entrée CC micro USB
6	Entrée audio