

**ednet.**




**LUCE AMBIENTALE A LED PER  
AMBIENTE CON BLUETOOTH®  
ALTOPARLANTE**

Manuale 33040


## Assicurarsi di seguire le seguenti linee guida durante l'utilizzo di 33040

1. Accendere grazie all'interruttore posizionato nella parte inferiore del 33040
2. Vi sono 3 funzioni (Diagramma 3):


**Tasto Sinistro:** BLUETOOTH® altoparlante acceso 

**Medio:** Utilizzo lampada da tavolo   
(Controllo dei vari colori della luce a LED)

**Destro:** Spegnimento

3. Toccare o scorrere il tasto di controllo della luce a LED (Diagramma 1) - "controllo del colore" per regolare la luminosità della lampada
4. Toccare una volta sul "tasto Modalità" solo per la luce bianca  
Toccare due volte sul "tasto Modalità" per la luce colorata a LED.
5. Tasto accensione per "accendere/spegnere" 


### Figura




# ISTRUZIONI OPERATIVE


## Funzione della lampada da tavolo ON/OFF

ON:

- Passare a metà “lampadina”  sul pulsante, 33040 azionerà la funzione lampada da tavolo. Inoltre, le luci a LED (immagine seguente) e la lampada da tavolo lampeggeranno insieme per 2 secondi, e poi la luce si spegne.




OFF:

- Si prega di premere a lungo il tasto on/off  per 1~2 secondi per spegnere.

## Caricamento:

- Quando la batteria del 33040 è scarica, la spia e la lampada da tavolo non brilleranno. Se accade ciò, si prega, per favore, di inserire il cavo di alimentazione 5 V alla porta di carica DC per la carica (Diagramma 2). La luce rossa inizierà a lampeggiare durante il processo di carica.
- La luce rossa brillerà per un istante dopo che il processo di carica è completato.

Potete premere il tasto on/off  per avviare la lampada da tavolo mentre è accesa.

## Controllare la luce bianca della lampada da tavolo

Vi sono 2 luci a LED blu come indicatori per mostrare il controllo della luminosità della luce bianca. Facendo scorrere l'area del pannello a sfioramento, la prima spia blu a LED indica che la luce bianca ha una luminosità media, e la seconda spia blu a LED indica una luminosità più intensa.

## Controllare i vari colori della luce ambientale a LED

Per i simboli di controllo della sfumatura del colore, la modifica del colore della luce avviene da sinistra a destra scorrendo l'area del pannello a sfioramento.

Inizialmente, toccare il "tasto modalità", le luci a LED si accenderanno nello stato della modalità automatica, che può essere regolata nel vostro colore preferito sullo stato automatico scorrendo l'area a sfioramento. (Diagramma 1)

## Controllo della luce lampeggiante dell'illuminazione d'atmosfera a LED

Toccare 3 volte il "tasto modalità"; le luci LED entreranno nella modalità lampeggiante che potrà essere regolata come luce flash scintillante al suono della musica del dispositivo audio.

## Controllo dell'elenco di riproduzione

- **Regolazione del volume:**

Premere  per 3 secondi per aumentare il volume;

e  per diminuire il volume

- **Brano successivo/precedente:**

Premere brevemente  per il brano successivo;

e  per il brano precedente

**Pausa e riproduzione:**  Per interrompere e avviare la riproduzione

## Funzione BLUETOOTH®

Vi è un avviso sonoro quando il dispositivo è regolato sulla modalità BLUETOOTH®. Poi un nome di abbinamento del 33040 sarà mostrato sui dispositivi smart come un telefono cellulare o un PC tablet.

## Attenzione

1. Si prega di caricare il prodotto prima dell'utilizzo. Non caricare mentre è in uso con la modalità BLUETOOTH®. In questo stato, il tempo di carico sarà maggiore.
2. Si prega di non posizionare il prodotto accanto al fuoco o all'acqua per evitare inutili incidenti.
3. Si prega di caricare completamente, se non si utilizza per un lungo tempo. Conservare il prodotto in un luogo asciutto e ricaricarlo ogni 3 mesi
4. Si prega di non toccare più di due tasti funzione poiché il prodotto potrebbe facilmente arrestarsi o smettere di rispondere
5. Necessita di almeno 1 secondo per rispondere a ogni operazione. Se si tocca o si preme l'area di scorrimento troppo velocemente, potrebbero occorrere alcuni errori
6. Quando il prodotto è anomalo, si prega di premere il pulsante dell'accensione per più di 3 secondi e poi ricaricarlo

## Caratteristiche

- BLUETOOTH® 2.1 + EDR, portata fino a 10 metri
- Luce bianca a LED e luce di cambiamento del colore (RGB)
- Il pulsante a sfioramento può selezionare il colore e regolare la luminosità della lampada
- Supporto la modalità di modifica automatica del colore
- Capacità della batteria ricaricabile incorporata con 1000 mAh
- Gamma di frequenza: 30 Hz - 17 kHz
- Potenza audio RMS: 3 W
- Tempo di carica: circa 2,5 hours
- Tempo di utilizzo:
  - SOLO altoparlante BT : circa 3 ore
  - SOLO luce bianca - 1° livello di luminosità: circa 6 ore
  - SOLO luce bianca - 2° livello di luminosità: circa 3 ore
  - SOLO luce bianca - 3° livello di luminosità: circa 2 ore
  - SOLO luce bianca - 4° livello di luminosità: 1,5 ore
  - Luce che cambia colore SOLO: circa 3 ore
  - BT altoparlante + luce che cambia colore: circa 2 ore

## Contenuto della confezione

- LUCE AMBIENTALE A LED AMBIENTE con BLUETOOTH® ALTOPARLANTE x 1
- Cavo di ricarica USB x 1
- Manuale x 1