

ednet.




**NASTROJOWA LAMPA LED Z
GŁOŚNIKIEM BLUETOOTH®**

Instrukcja obsługi 33040


Podczas używania lampy 33040 należy stosować się do poniższych wskazówek.

1. Aby włączyć urządzenie, użyj przełącznika znajdującego się w podstawie lampy 33040.
2. Przełącznik uruchamia 3 różne funkcje w zależności od pozycji, w której się znajduje (rys. 3):


Lewa strona: Głośnik BLUETOOTH® włączony 

Środek: Korzystanie z lampy stołowej 
(Możliwość wyboru różnych kolorów oświetlenia LED)

Prawa strona: Urządzenie jest wyłączone

3. Przyciśnij lub przesunij przełącznik “Zmiana koloru” lampy LED (rys. 1), aby wyregulować natężenie światła.
4. Przyciśnij raz przycisk “Tryb pracy”, aby wybrać światło białe.
Przyciśnij dwa razy przycisk “Tryb pracy”, aby wybrać kolorowe światło LED.
5. Oznaczenie przycisku włączania/wyłączania 


Rysunki




INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA


Włączanie i wyłączanie lampy stołowej

Włączanie:


- Przesuń przełącznik na pozycję oznaczoną symbolem “żarówki”  Urządzenie 33040 przejdzie w tryb lampy stołowej. Diody LED (przedstawione na rysunku poniżej) oraz lampa zaświecą się jednocześnie na 2 sekundy, po czym diody zgasną.



Wyłączanie:

- Przyciśnij i przytrzymaj przez 1-2 sekundy przycisk włączania/wyłączania , aby wyłączyć urządzenie.

Ładowanie

- Kiedy bateria w urządzeniu 33040 jest rozładowana, dioda oraz lampa stołowa nie świecą się. Podłącz kabel zasilający 5 V do gniazda DC, aby naładować urządzenie (rys. 2). Podczas ładowania czerwona dioda zacznie migotać.
- Czerwona dioda będzie się świecić jeszcze przez jakiś czas po zakończeniu ładowania. Podczas gdy dioda świeci się, można wcisnąć przycisk włączania/wyłączania , aby uruchomić lampę stołową.

Zmiana natężenia światła białego

2 niebieskie diody LED służą jako wskaźniki pokazujące natężenie światła białego. Przesuń palec po panelu dotykowym. Pierwsza dioda LED zaświeci się na niebiesko, co oznacza średnie natężenie światła białego. Gdy druga dioda LED zaświeci się na niebiesko, oznacza to zwiększenie natężenia światła białego.

Zmiana kolorów nastrojowej lampy LED

Zmiana koloru światła odbywa się poprzez przesunięcie palcem po panelu dotykowym od lewej do prawej strony.

Aby zacząć, należy przycisnąć przycisk „Tryb pracy”. Lampa LED przejdzie w tryb automatyczny. Podczas gdy lampa znajduje się w trybie automatycznym, można dostosować kolor światła przesuwając palcem po panelu dotykowym. (rys. 1).

Ustawianie trybu migania nastrojowej lampy LED

Trzykrotnie wciśnij przycisk „tryb pracy”. Lampa LED przejdzie w tryb migania, który może zostać ustawiony tak, aby lampa migiała w czasie odtwarzania muzyki na sprzęcie audio.


Sterowanie listą odtwarzania


- **Regulacja głośności:**


Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk , aby zwiększyć głośność;

Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk , aby zmniejszyć głośność

- **Przeskocz do przodu/do tyłu:**

Wciśnij bez przytrzymywania przycisk , aby przejść do następnego utworu;

Wciśnij bez przytrzymywania przycisk , aby wrócić do ostatnio odtwarzanego utworu

- **Odtwarzaj i pauzuj:**  Przycisk służy do odtwarzania i zatrzymywania utworu

Funkcje BLUETOOTH®

Przy przejściu w tryb BLUETOOTH® uruchamia się sygnał dźwiękowy. Następnie na wyświetlaczu urządzenia inteligentnego, takiego jak smartfon lub tablet, pojawi się nazwa urządzenia 33040.

Uwaga

1. Urządzenie należy naładować przed pierwszym użyciem. Nie ładować, gdy urządzenie pracuje w trybie BLUETOOTH®. W trybie tym ładowanie urządzenia trwa o wiele dłużej.
2. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu ognia lub wody, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia.
3. Jeśli urządzenia nie używano przez dłuższy czas, należy je w pełni naładować. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu i ładować co 3 miesiące.
4. Nie należy dotykać więcej niż dwóch przycisków naraz, inaczej można spowodować, iż urządzenie zawiesi się lub przestanie reagować.
5. Aby urządzenie wykonało polecenie, należy odczekać przynajmniej 1 sekundę. Nie należy zbyt szybko przesuwac palcem po panelu dotykowym, ponieważ może to spowodować awarię urządzenia.
6. Jeśli urządzenie nie reaguje w sposób prawidłowy, należy przycisnąć przycisk włączania/wyłączania i przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy, a następnie ponownie naładować urządzenie.

Właściwości

- BLUETOOTH® 2.1 + EDR, zasięg do 10 metrów
- Białe światło LED oraz możliwość zmiany kolorów światła (kolory RGB)
- Przełącznik dotykowy do wyboru koloru oraz regulacji natężenia światła
- Tryb automatycznej zmiany koloru
- Wbudowana bateria wielokrotnego ładowania o pojemności 1000 mAh
- Zakres częstotliwości: 30 Hz - 17 kHz
- Moc dźwięku (RMS): 3 W
- Czas ładowania: około 2,5 godziny
- Czas pracy w trybie:
 - Głośnik BLUETOOTH: około 3 godzin
 - Białe światło - 1 stopień natężenia światła: około 6 godzin
 - Białe światło - 2 stopień natężenia światła: około 3 godzin
 - Białe światło - 3 stopień natężenia światła: około 2 godzin
 - Białe światło - 4 stopień natężenia światła: około 1,5 godziny
 - Kolorowe światło: około 3 godzin
 - Głośnik BLUETOOTH + kolorowe światło: około 2 godzin

Zawartość pakietu

- 1 NASTROJOWA LAMPA LED Z GŁOŚNIKIEM BLUETOOTH®
- 1 kabel USB do ładowania
- 1 instrukcja obsługi