

ednet.

**Bluetooth[®] reproduktor
Spectro LED**



Návod k použití

33042

Důležité bezpečnostní pokyny

- ◆ Tento reproduktor je navržen tak, aby odolával šplíchající vodě ze všech úhlů. Ponoření celé jednotky do vody může produkt poškodit.
- ◆ Reproduktor uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla.
- ◆ Úpravou hlasitosti na vhodnou úroveň se vyhnete poškození sluchu či jednotky samotné.
- ◆ Jestliže reproduktor delší dobu nepoužíváte, nabíjejte jej alespoň jednou měsíčně. Zabráníte tak poškození lithiové baterie nadměrnou spotřebou.

Charakteristika

1. Pět různobarevných LED témat

Celospektrální světelná témata odpovídající vaší hudbě

2. Hudba přes Bluetooth, verze BT 4.0

Přehrávání stereo hudby přes Bluetooth 4.0

3. Technologie NFC (Near Field Communication)

Snadné párování chytrých telefonů podporujících technologii NFC jedním dotykem

4. Funkce mobilního hands-free

Podporuje mobilní hands-free komunikaci

5. Externí vstup (AUX IN)

Po připojení na zdroj zvuku, počítač, mobilní telefon či PSP/MP3/MP4 atd. umožňuje zařízení pracovat jako externí reproduktor.

6. Zvuková karta USB

Na funkci zvukové karty USB a nabíjení lze použít ten samý kabel USB

Technické údaje

Napětí: 5 VDC

Impedance: 4 Ω

Výstup: 4 W

Konektor externího vstupu: 3,5 mm

Čistá hmotnost: 235g

Velikost: 90,0 x 90,0 x 46,5 mm

Obsah balení

- 1x LED Bluetooth reproduktor
- Kabel USB, audio kabel s konektorem 3,5 mm
- 1x uživatelská příručka
- 1x popruh

SLOT A TLAČÍTKA

A. TLAČÍTKA



Krátký stisk: Přehrát/pozastavit/ztlumit/zavěsit/přijmout hovor
Dvojstisk: Opětovné vytočení posledního hovoru



Krátký stisk: Předchozí/následující skladba
Dlouhý stisk: Snížení/zvýšení hlasitosti



Krátkým stiskem přepínáte LED témata




Krátkým stiskem měníte různé režimy



B. SLOT

Slot



1. **Slot externího vstupu (Aux In):** Zasuňte audio kabel s 3,5mm konektorem, stiskem **M** přejděte do režimu externího vstupu. Zařízení bude pracovat jako externí reproduktor zdroje zvuku nebo počítače, PSP/MP4 atd.
Ukazatel napájení/pracovního stavu:
 - i. Modrá: pracuje normálně
 - ii. Oranžová: nabíjení
 - iii. Oranžové blikání: nízká kapacita baterie
2. **Slot Micro USB:** Propojte tento slot s počítačem a přepněte do režimu USB zvuku. Reproduktor bude v režimu nabíjení.
3. **ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ:** Zapnutí/vypnutí

Pokyny

Zapnutí/vypnutí zařízení:


Přepnutím tlačítka zapínáte/vypínáte funkce Bluetooth reproduktoru

Párování Bluetooth: Stiskem tlačítka **M** přejděte do režimu Bluetooth. Poté zapněte funkci Bluetooth na svém mobilním či jiném zařízení, aby bylo možné zahájit hledání zařízení s funkcí Bluetooth. Jakmile naleznete zařízení s označením „33042“, připojte jej. (je-li spojení úspěšné, reproduktor ohlásí „Device paired“ (zařízení spárováno)).

Funkce NFC:

(Vyžaduje zařízení s funkcí NFC a reproduktor přepnutý v režimu Bluetooth)

Zapněte funkce NFC na mobilním zařízení a přeneste jej do oblasti NFC reproduktoru. Mobilní zařízení vám připomene, abyste zařízení Bluetooth spárovali. Volbou možnosti ano párování dokončete.



Přehrávání hudby přes Bluetooth/NFC:

Zapněte hudební přehrávač na mobilním či jiném zařízení a reproduktor bude přehrávat zvolenou hudbu.

Mobilního hands-free komunikace:

① Přijetí hovoru

Krátkým stiskem tlačítka  přijměte hovor.

② Zavěšení


Dalším stiskem tlačítka  zavěste

③ Volání zpět


Dvojitým stiskem tlačítka  vytočte zpět poslední hovor

LED témata

Krátkým stiskem  přepínáte LED témata. K dispozici je pět různých LED témat




Groove




Neon



Rainbow



Club



Equalize

Externí vstup (AUX IN)

Příloženým kabelem s 3,5 mm konektorem propojte reproduktor a zdroj zvuku (PC, přehrávač MP3/MP4, mobilní telefon). Krátkým stiskem tlačítka **M** vstupte do režimu externího vstupu „**AUX IN**“ (reproduktor ohlásí režim „**AUX IN**“). Reproduktor bude přehrávat hudbu ze zdroje zvuku.

Poznámka: Vybitá baterie ovlivňuje kvalitu zvuku, v takovém případě prosím ihned reproduktor nabijte pomocí adaptéru (5 V, 1 A).

Režim PC USB

Příloženým kabel USB připojte reproduktor k PC. Krátkým stiskem tlačítka **M** přejděte do režimu PC USB, ve kterém bude reproduktor pracovat jako běžný

počítačový reproduktor. Při prvním použití této funkce počítač reproduktor automaticky rozezná a nainstaluje ovladače.
Pozor: v tomto režimu nelze pozastavit přehrávání hudby, lze jej pouze ztlumit.

Nabíjení

Reproduktor je vybaven vestavěnou nabíjecí lithiovou baterií. Přiloženým kabelem USB lze reproduktor připojit k počítači nebo kvalitnímu značkovému adaptéru 5 V/1000 mA a baterii nabít. Při nabíjení je LED ukazatel oranžový. Po dokončení nabíjení začne LED ukazatel svítit modře.

Poznámka: (1) Při nízkém nabití baterie bude LED ukazatel rychle blikat. Okamžitě baterii nabijte. (2) Doporučujeme reproduktor nabíjet značkovým adaptérem (5 V, 1 A).

Řešení problémů

1. Co mám dělat, když reproduktor nelze spárovat se zařízením Bluetooth a přehrávat tak hudbu?

Zkontrolujte specifikace/příručku zařízení Bluetooth (mobilní zařízení či počítač) a zjistěte, zda podporuje přenos stereo audio signálu A2DP. Pokud ano, zapněte stereo režim A2DP.

2. Co mám dělat, když funkce PC USB nefunguje?

(1) Připojte reproduktor k počítači pomocí přiloženého kabelu USB a přepněte do režimu PC USB. Poté přehrajte video/zvuk z počítače.

(2) Pokud toto nefunguje, může se jednat o problém nekompatibility zvukové karty reproduktoru s počítačem. Klikněte na Správce zařízení --- klikněte na Řadiče zvuku, videa a her --- pravým tlačítkem klikněte na USB audio zařízení --- klikněte na Odinstalovat. Poté znovu přepněte reproduktor do režimu PC USB. Počítač automaticky aktualizuje ovladač USB zvukové karty, aby dosáhl kompatibility

Poznámka: Funkce zvukové karty USB platí pouze pro systémy Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8.