



Receptor de audio Bluetooth® con puerto de carga USB



**Manual
50002**

POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTA UNIDAD Y CONSERVE ESTE CUADERNILLO PARA FUTURAS CONSULTAS.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- No utilice este aparato cerca del agua (por ejemplo en una bañera, lavabo, fregadero, sótano húmedo, piscina, ni en otras zonas localizadas junto al agua).
- Límpielo sólo con un paño seco. Desenchufe este producto de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- No lo instale cerca de fuentes de calor, tales como estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado ni pellizcado, sobre todo en los enchufes, tomas de corriente y los puntos en los que el cable sale del aparato.
- Utilice sólo los accesorios/piezas auxiliares especificadas por el fabricante.
- Desenchufe este aparato cuando no vaya a utilizarse durante un largo período de tiempo.

No nos hacemos responsables de las lesiones o daños materiales que puedan producirse debido a la interacción con el receptor de música Bluetooth® o el dispositivo móvil.

INTRODUCCIÓN

El receptor Bluetooth® es un dispositivo de audio doméstico indispensable, que conecta fácilmente con su sistema de audio estéreo doméstico las bibliotecas de música o servicios de cualquier smartphone, tableta, o reproductor de música digital equipado con Bluetooth®.

Controle de forma inalámbrica y desde cualquier lugar de su hogar o terraza el sonido con calidad CD transmitido directamente desde su dispositivo inteligente. ¿Tiene visita? Deje que sus amigos compartan de forma inalámbrica lo que están oyendo y ¡convierta la visita en una fiesta!

INSTALACIÓN

Por favor, lea estas instrucciones completamente antes de empezar.



- (1) Jack de audio de 3,5mm
- (2) Puerto de carga USB
100-240V/50-60Hz

CARACTERÍSTICAS

- Reproduzca su música de manera inalámbrica desde su dispositivo móvil equipado con tecnología Bluetooth[®], a través de su equipo estéreo doméstico
- Controle su música directamente desde su dispositivo móvil
- Conecte un dispositivo sin tener que acercarse al equipo estéreo
- Puerto USB de carga incluido (hasta 1 Amp)
- Cables para conexión de audio incluidos
- La conexión Bluetooth[®] tiene un rango de alcance de 9 metros, para escuchar la música prácticamente sin límites en su hogar

CONTENIDO DE LA CAJA

Este paquete debe contener:


- Receptor inalámbrico de música Bluetooth[®]
- Cable de audio de 3,5mm
- Guía de Instalación Rápida

CONEXIÓN


1. Enchufe el dispositivo a una toma de corriente CA – el LED está azul



2. Conecte el cable de audio desde el dispositivo a la entrada del equipo de audio – el LED se vuelve azul y después parpadea.



3. Active la función Bluetooth® en el smartphone y conéctelo al dispositivo - el LED parpadea



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Siguiendo los consejos de esta sección puede solucionar rápidamente la mayoría de los problemas que pueda experimentar con el receptor inalámbrico de música Bluetooth®.

1. Los altavoces estéreo no emiten música.

Soluciones

- Asegúrese de que el receptor de música Bluetooth® esté encendido y alimentado.
- Asegúrese de que el cable de audio esté correcta y firmemente conectado al receptor de música Bluetooth®.
- Asegúrese de que uno de los cables de audio esté correcta y

firmemente conectado al receptor y al equipo estéreo.

- Asegúrese de que el receptor esté alimentado y encendido.
- Asegúrese de que el volumen esté ajustado a un nivel cómodo de audición.
- Asegúrese de encontrarse dentro del rango de alcance del receptor, y de que su dispositivo móvil esté conectado mediante Bluetooth® al receptor.

2. Parece que mi móvil está conectado con el receptor Bluetooth®, pero no oigo la música.

Soluciones

- Por favor, compruebe si el teléfono previamente conectado se ha desconectado por completo. Y elimine el registro de dispositivos conectados si lo hubiera; por favor vuelva a conectar el receptor Bluetooth® desde el principio.

3. La música sufre interrupciones cuando reproduzco música de Internet.

Soluciones

- Por favor, compruebe el estado de la conexión a Internet de su dispositivo móvil para asegurarse de que la conexión es lo suficiente fluida y rápida.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de la Normativa FCC. La utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas
- (2) El dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Precaución FCC

Todos los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrán anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

CE

Este dispositivo cumple las siguientes normativas:

EN 55 022: CLASE B

Información WEEE

Para los miembros de la UE (Unión Europea): De acuerdo con la Normativa WEEE (Eliminación de equipamiento eléctrico y electrónico), no elimine este producto junto con la basura doméstica o comercial. Los residuos eléctricos y electrónicos deben recogerse y reciclarse según lo exijan las prácticas establecidas en su país. Para más información acerca del reciclaje de este producto, por favor póngase en contacto con sus autoridades locales, su servicio de recogida de residuos, o en la tienda en la que haya adquirido el producto.

