

ednet.



Manual do utilizador
AUSCULTADORES
PORTÁTEIS “HEAD BANG”

83131/83132/83133



Instruções:

1. Botão de alimentação/botão para atender chamadas
2. Tocar para subir o volume/selecionar a música anterior
3. Tocar para baixar o volume/selecionar a música seguinte
4. Orifício do microfone
5. Porta de carregamento USB
6. Porta de entrada AUX

Caraterísticas:

1. Versão Bluetooth: 2.1 + EDR
2. Suporta chamadas telefônicas por Bluetooth, música por Bluetooth e remarcação do último número
3. Design de controlo tátil
4. Suporta comunicação por voz do computador (Com cabo de microfone especial)
5. Compatível com computador, MP3, CD...entrada AUX
6. Bateria de lítio incorporada, com porta de carregamento Micro USB
7. Economia de eletricidade inteligente (após 3 minutos sem ligação ou 55 segundos sem emparelhamento, o dispositivo desligar-se-á automaticamente para economizar eletricidade.)

Especificações:


1. Alcance de transmissão sem fios: CLASSE II
2. Capacidade da bateria: 300 mAh
3. Gama de frequência: 20 Hz – 20 kHz
4. Sensibilidade: 95 dB
5. Impedância da coluna: 32 ohms
6. Dimensão da coluna: 32 mm
7. Tempo de carregamento: 2 H


8. Tempo de funcionamento de Comunicação por voz: 8-10 H
9. Tempo de reprodução de música por Bluetooth: 8-10 H (Com base em dois terços do volume máximo)

Operações:


1. Funções Bluetooth


Emparelhamento Bluetooth:


1. Para emparelhar pela primeira vez, prima continuamente o botão  durante alguns segundos para ativar o modo de emparelhamento. Ao ativar este modo, uma luz AZUL e VERMELHA ficará intermitente. Quando o emparelhamento tiver sido ativado, o dispositivo apresentará o ícone de ligação Bluetooth (nome do emparelhamento) "ED_Head Bang".




2. Após a ativação do emparelhamento, prima o botão


 para reproduzir música a partir do dispositivo. Prima novamente para colocar em pausa. Quando receber uma


chamada, prima o botão  para atender a chamada diretamente. Prima

continuamente o botão  durante 3 segundos para alterar para o modo de atendimento em privado no telemóvel. Prima continuamente durante 3 segundos novamente para voltar ao modo de atendimento Bluetooth.




3. Clique duplamente no botão  para efetuar uma chamada para o último número marcado.

Música por Bluetooth:




1. Clique no botão  uma vez para reproduzir música a partir de dispositivos móveis. Clique novamente para colocar em pausa.
2. A zona tátil está dividida em duas partes por “.”. Clique rapidamente na zona do volume para subir ou baixar o volume da reprodução de música e para selecionar a música seguinte ou anterior.
3. Prima continuamente a zona do controlo do volume para subir ou baixar facilmente o volume de forma contínua. Quando o volume atingir o seu limite mínimo ou máximo, o dispositivo indicará o limite com um sinal sonoro.
Clique de forma não contínua para subir ou baixar o volume por etapas.

Chamadas telefónicas por Bluetooth:

1. Quando receber uma chamada, prima o botão  para atender a chamada diretamente. Prima continuamente o botão  durante 3 segundos para alterar para o modo de atendimento em privado no telemóvel. Prima continuamente mais uma vez para alterar de novo para o modo de atendimento Bluetooth.
2. Clique duplamente no botão  para efetuar uma chamada para o último número marcado.


Função de entrada de LINHA:



Quando quiser ouvir música a partir de outros dispositivos áudio, ligue os auscultadores aos mesmos introduzindo o cabo para entrada AUX na porta de entrada AUX, tal como apresentado na figura. Neste modelo, o modo Bluetooth desliga-se automaticamente, mas não é permitido ligá-lo de forma automática.

Função de carregamento:


1. Ligue o cabo de carregamento com um adaptador ou à porta USB do computador e insira a outra extremidade na porta de carregamento USB, tal como apresentado na figura. Enquanto estiver a carregar, este dispositivo emitirá uma luz VERMELHA contínua do lado direito. Quando estiver totalmente carregado, a luz VERMELHA desligar-se-á automaticamente.



Acessórios:

Cabo para entrada AUX
(comprimento: 1,2 m)
Cabo de carregamento
(comprimento: 0,65 m)

Dimensões:



www.assmann.com
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany