

**ednet.**



**Kullanım Kılavuzu**

**HEAD BANG**

**83131/83132/83133**



#### **Talimatlar:**

1. Güç tuşu/telefon cevaplama tuşu
2. Ses seviyesini artırmak/önceki şarkıyı seçmek için dokunun
3. Ses seviyesini azaltmak/sonraki şarkıyı seçmek için dokunun
4. Mikrofon girişi
5. USB şarj bağlantı noktası
6. AUX IN bağlantı noktası

#### **Özellikler:**

1. Bluetooth Sürümü: 2.1 + EDR
2. Bluetooth telefon aramalarını, Bluetooth Müziği ve tekrar aramayı destekler
3. Parmakla dokunma kontrollü tasarım
4. Kişisel bilgisayarla sesli iletişimi destekler (Özel bir mikrofon kablosuyla)
5. Bilgisayar, MP3, CD...AUX in girişini destekler
6. Mikro USB şarj bağlantı noktalı dâhili lityum pil
7. Akıllı Elektrik tasarrufu (3 dakika süre içerisinde bağlantı veya 55 saniye içinde eşleme olmaması durumunda elektrik tasarrufu sağlamak için otomatik olarak kapanır.)

#### **Özellikler:**


1. Kablosuz aktarım mesafesi: SINIF II
2. Pil kapasitesi: 300 mAh
3. Frekans aralığı: 20 Hz-20 kHz
4. Hassasiyet: 95 dB
5. Hoparlör empedansı: 32 ohm
6. Hoparlör Büyüklüğü: 32 mm
7. Şarj süresi: 2 saat
8. Sesli İletişim çalışma süresi: 8-10 Saat


9. Bluetooth ile Müzik Çalma süresi: 8-10 Saat (Maksimum ses seviyesinin üçte ikisi ayarında)




## İşlemler:


### 1. Bluetooth Fonksiyonları

#### Bluetooth eşleme:


1. İlk kez eşleme işleminde eşleme moduna geçmek için  tuşuna basın ve basılı tutun, ışık MAVİ ve KIRMIZI renkte sırayla yanıp söner. Eşleştirme işlemi başarıyla tamamlandığında aygıtınızda bağlanan Bluetooth simgesi (eşleşme adı) "ED\_Head Bang" görüntülenir.




2. Eşleşme işleminin başarıyla yapılmasından sonra aygıtınız kaynak olmak üzere müzik çalmak için  tuşuna basın. Duraklatmak için tekrar basın. Gelen bir telefon araması olduğunda aramaya doğrudan cevap vermek için  tuşuna basın. Cep telefonu ile özel cevaplama geçmek için  düğmesine basın ve 3 saniye süreyle basılı tutun. Bluetooth ile cevaplama dönmek için tekrar aynı tuşa basın ve 3 saniye basılı tutun.




3. En son aradığınız numarayı tekrar aramak için  tuşuna iki kez basın.

## Bluetooth Müzik:




1. Cep telefonunuz kaynak olmak üzere müzik çalmak için  tuşuna bir kez basın. Duraklatmak için tekrar basın.
2. Parmakla dokunma alanı "." ile ikiye ayrılmıştır. Sonraki veya önceki şarkıyı seçmek üzere alanı büyütme veya küçültme için ses seviyesine hızlı şekilde basın.
3. Ses seviyesi kontrol alanına basın ve basılı tutun, ses seviyesini kolayca sürekli olarak artırıp azaltabilirsiniz. Ses seviyesi en yükseğe veya en düşüğe ulaştığında aygıt bunu ince bir sesle belirtir. Ses seviyesini kademeli olarak artırmak ya da azaltmak için tuşa sürekli olarak basmayın.

## Bluetooth ile arama:

1. Bir arama geldiğinde doğrudan cevap vermek için  tuşuna basın, Cep telefonuyla özel cevaplama geçmek için  düğmesine basın ve 3 saniye süreyle basılı tutun, Bluetooth ile cevaplama dönmek için tekrar aynı tuşa basın ve basılı tutun.
2. En son aradığınız numarayı tekrar aramak için  tuşuna iki kez basın.


## HAT GİRİŞİ fonksiyonu:



Diğer ses aygıtları kaynak olmak üzere müzik dinlemek istediğinizde Kulaklığı, resimde gösterildiği gibi AUX giriş kablosunu AUX girişine takarak bu cihazlara bağlayın. Bu modelde Bluetooth, otomatik olarak kapanır, açılmasına izin verilmez.

## Şarj işlemi:


1. Resimde gösterildiği gibi şarj kablosunun bir ucunu USB şarj bağlantı noktasına diğer ucunu da bir adaptöre veya bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın. Şarj işlemi esnasında aygıtın sağ tarafındaki KIRMIZI ışık yanar. Pil tamamen dolduğunda KIRMIZI ışık otomatik olarak söner.



## Aksesuarlar:

AUX IN kablosu (uzunluk: 1,2 m)  
Şarj Kablosu (uzunluk: 0,65 m)

## Ölçüler:



[www.assmann.com](http://www.assmann.com)  
ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid  
Germany