



USB3.0 HUB, 4-POORT • 7-POORT



85155



85156

Handleiding

85155 • 85156

Modelnr.: 85155

Beschrijving: USB 3.0 Hub

Uitgang: 4-poorts

Leveringsomvang

- USB 3.0 HUB met 4 poorten
- Eén gebruikshandleiding
- Eén extra 80cm USB 3.0 kabel
- Eén 5 V 2 A adapter

Eigenschappen

- De kosteffectieve USB 3.0 HUB.
- Simpel in gebruik – ondersteunt gelijktijdige werking van 4 poorten
- Bijzonder en modern, ideaal voor uw high-end markt.
- Terugwaarts compatibel met USB1.1/2.0/3.0

Specificaties

- Interface: USB3.0×4, max. 5Gb/s
- Compatibele systemen: WIN98/ME/2000/XP/WIN8 32bit/64bit/VISTA/MAC 10.0 of hoger (voor WIN98/2000, MAC9.2.2 of lagere drive vereist)
- Stroomaansluiting: USB- en DC-voeding
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C~50 °C
- Opslagtemperatuur: -20 °C ~ 60 °C

Installatie

WIN98/ME/2000/XP/WIN8/8.1/10 32bit/64bit/VISTA/MAC 10.0 of hoger (voor WIN98/2000, MAC9.2.2 of lagere drive vereist)

- Schakel uw computer in en wacht totdat het systeem volledig is gestart
- Sluit uw computer aan op de USB-hub d.m.v. de inbegrepen USB-kabel.
- Sluit de USB-stekker aan op uw computer
- Sluit de USB-stekkers van uw randapparatuur (printer, scanner, enz.) aan op de USB-hub.

Modelnr.: 85156

Beschrijving: USB 3.0 Hub

Uitgang: 7 poorten

Leveringsomvang

- USB 3.0 HUB met 7 poorten
- Eén gebruikshandleiding
- Eén extra 80cm USB 3.0 kabel
- Eén 5 V 3,5 A adapter

Eigenschappen

- De kosteffectieve USB 3.0 HUB.
- Simpel in gebruik – ondersteunt gelijktijdige werking van 7 poorten
- Bijzonder en modern, ideaal voor uw high-end markt.
- Terugwaarts compatibel met USB1.1/2.0/3.0

Specificaties

- Interface: USB3.0×7, max. 5Gb/s
- Compatibele systemen: WIN98/ME/2000/XP/WIN8 32bit/64bit/VISTA/MAC 10.0 of hoger (voor WIN98/2000, MAC9.2.2 of lagere drive vereist)
- Stroomaansluiting: USB- en DC-voeding
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C ~ 50 °C
- Opslagtemperatuur: -20 °C ~ 60 °C

Installatie

WIN98/ME/2000/XP/WIN8/8.1/10 32bit/64bit/VISTA/MAC 10.0 of hoger (voor WIN98/2000, MAC9.2.2 of lagere drive vereist)

- Schakel uw computer in en wacht totdat het systeem volledig is gestart
- Sluit uw computer aan op de USB-hub d.m.v. de inbegrepen USB-kabel.
- Sluit de USB-stekker aan op uw computer
- Sluit de USB-stekkers van uw randapparatuur (printer, scanner, enz.) aan op de USB-hub.