

尺寸: A4 125g 铜板纸 单色 单面印刷

ISTRUZIONI

ADATTATORE USB TIPO C MASCHIO - HDMI FEMMINA

Versione 11/18

Cod. LKADAT80



Contenuto della confezione

- 1) Adattatore
- 2) Manuale

Utilizzo previsto

Questo adattatore con connettore USB Tipo C maschio a HDMI femmina permette di collegare un video HDMI a un dispositivo dotato di presa USB Tipo C come un notebook o smartphone.

Grazie alla semplice configurazione Plug and Play, non è necessario installare nessun driver né eseguire impostazioni di sistema.

Il connettore USB Type C è un connettore reversibile quindi non ha importanza il verso di inserimento, l'adattatore funzionerà comunque facendo risparmiare tempo e problemi magari mentre si sta facendo una presentazione. Compatibile USB 3.1 (Gen 1) Superspeed 5 Gbps, 10 volte più veloce della versione USB 2.0.

Questo adattatore permette di ottenere le capacità video proprie della connessione USB 3.1 type C in modo da avere la straordinaria qualità del ULTRA HD su un display 4K. In più, l'adattatore è compatibile anche con i display 1080p e ciò lo rende un utile accessorio anche per la casa, l'ufficio e altre applicazioni di lavoro.

E' facilmente posizionabile, leggero, entra facilmente nella borsa del laptop o nella custodia del notebook.

Attenzione: il dispositivo con l'uscita type C deve supportare i video, per poter funzionare con questo adattatore.

Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriate potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli

	Questo simbolo indica pericoli specifici connessi con l'utilizzo, il funzionamento e i comandi.
	Il prodotto deve essere usato e può funzionare solo in interni senza troppa umidità. Il prodotto teme l'umidità e non deve venire a contatto con liquidi, c'è pericolo di morte per scosse elettriche!

Avvertenze per la sicurezza



Leggere con attenzione le istruzioni per l'uso e rispettare tutte le avvertenze per la sicurezza. Si declina la responsabilità per eventuali danni a cose e persone risultanti dalla mancata osservanza delle presenti disposizioni di sicurezza e modalità di utilizzo conformi indicate in queste istruzioni per l'uso.

a) Generalità

- Rispettare le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza per l'uso di altri dispositivi a cui viene connesso il prodotto
- Maneggiare il prodotto con cautela; eventuali colpi, urti o cadute potrebbero danneggiarlo
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano il dispositivo e il materiale di imballaggio da bambini con età inferiore a 6 anni e animali domestici.
- Evitare il contatto del prodotto con: forti vibrazioni, eccessiva umidità, vapori, gas, liquidi, solventi infiammabili, temperature estreme, luce solare diretta.
- Assicurarsi che il cavo sia integro e non danneggiato prima del suo utilizzo.
- Il connettori vanno scollegati dalla porta utilizzando sempre le superfici isolate: non scollarlo tirandolo per il cavo.
- Nel caso il prodotto sia danneggiato, non funzioni correttamente, sia stato conservato a lungo a condizioni ambientali sfavorevoli oppure esposto a forti sollecitazioni dovute al trasporto, disattivare il prodotto evitando che possa essere utilizzato in modo non intenzionale in quanto il suo uso sicuro non è più garantito.
- Consultare sempre un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, sulla sicurezza o le modalità di collegamento del prodotto.

- I lavori di manutenzione adattamento e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un esperto o un negozio specializzato
- In caso di dubbi o domande che non trovano risposta in queste istruzioni per l'uso, contattare il servizio clienti tecnico oppure altri specialisti.

Collegamento e messa in funzione

- Connettete il connettore USB Tipo C al dispositivo
- Connettete il display HDMI all'adattatore.
- Accendete tutti i dispositivi

Manutenzione e pulizia

- Scollegare il prodotto dai dispositivi connessi prima di eseguire la pulizia.
- Non aprire o smontare il prodotto in quanto non vi sono parti riparabili al suo interno
- Per la pulizia utilizzare un panno asciutto morbido e pulito, evitare pressioni eccessive sull'alloggiamento per evitare graffi
- Per la rimozione della polvere utilizzare un pennello pulito morbido e a setole lunghe.
- E' proibito l'utilizzo di detergenti aggressivi, alcool o altre soluzioni chimiche al fine di evitare il danneggiamento della funzionalità del prodotto

Dati Tecnici

- Conversione dei formati
- Connessione semplice con connettore reversibile USB-C
- Supporta risoluzione ad alta definizione 4K @ 30 Hz, 1080 p
- Supporta una velocità di trasmissione dati fino a 10 Gbps
- Supporta i sistemi operativi: Mac: Mac OS X 10.6+, Windows: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10.

Connettore input: 1 x 24 pin Type C (maschio)

Connettore output: 1 x 19 pin HDMI type A (femmina)

Velocità di trasmissione dati massima: 10 Gbps

Risoluzione supportata: 720p@50/60 Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@24/25/30/50/60Hz, 4K@24/25/30Hz.

Smaltimento

I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.



In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al rispetto della tutela ambientale.

Questo manuale corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa. La società si riserva il diritto di apportare modifiche in termini di tecnologia e attrezzature. I termini HDMI e HDMI logo sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

© Copyright 2018

IS_LKADAT80_1118_R01