

Hub USB-C™ a 4 porte con porta di ricarica PD

Manuale d'uso

LKHUB302

Caratteristiche

Con 4 porte USB 3.0 e 1 porta di ricarica USB-C™ (PD).

Le porte USB 3.0

possono raggiungere una velocità di trasferimento dati fino a 5 GB/s.

Le quattro porte USB consentono di collegare vari dispositivi, come tastiera, mouse, unità flash USB ecc., ai dispositivi Type-C™.

Ricarica velocemente il dispositivo USB-C e contemporaneamente si possono usare le altre porte USB per connettere altri dispositivi.

Il prodotto è riservato all'uso in ambienti chiusi, non all'aperto. Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni (CE) il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Il contatto con luoghi umidi, ad esempio bagni, deve essere evitato.

Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Contenuto della confezione

1 hub a 4 porte USB Type-C™ 3.0 con ricarica PD

1 x Manuale

Caratteristiche del prodotto

- Chipset VL102+GL3510
- Materiale: alluminio
- Finitura ad ossidazione anodizzata
- Lunghezza cavo: 20 cm
- Dimensioni: 110 x 34 x 12 mm
- Peso: 65 g
- Temperatura d'uso: da 0 °C a 40 °C
- Umidità operativa: 20% RH - 80% RH
- 4 porte USB 3.0
- 1 porta di ricarica USB-C™ PD

Sistemi supportati

Mac OS X, Chrome OS, Windows 10/8.1/8/7

Collegamento

1. Collegare l'adattatore direttamente al computer
2. Collegare il dispositivo USB-C® a una porta USB-C®
3. Collegare un cavo di ricarica alla porta USB-C per ricaricare un computer
4. Facile da usare e trasportare, supporto hot swap
5. Plug & Play: non richiede l'installazione di driver

Manutenzione e pulizia

- Scollegare il prodotto dai dispositivi connessi prima di eseguire la pulizia.
- Non aprire o smontare il prodotto in quanto non vi sono parti riparabili al suo interno
- Per la pulizia utilizzare un panno asciutto morbido e pulito, evitare pressioni eccessive sull'alloggiamento per evitare graffi
- Per la rimozione della polvere utilizzare un pennello pulito morbido e a setole lunghe.
- E' proibito l'utilizzo di detergenti aggressivi, alcool o altre soluzioni chimiche al fine di evitare il danneggiamento della funzionalità del prodotto



Avvertenze per la sicurezza

Leggere con attenzione le istruzioni per l'uso e rispettare tutte le avvertenze per la sicurezza. Si declina la responsabilità per eventuali danni a cose e persone risultanti dalla mancata osservanza delle presenti disposizioni di sicurezza e modalità di utilizzo conformi indicate in queste istruzioni per l'uso

- Rispettare le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza per l'uso di altri dispositivi a cui viene connesso il prodotto

- Maneggiare il prodotto con cautela; eventuali colpi, urti o cadute potrebbero danneggiarlo
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano il dispositivo e il materiale di imballaggio da bambini con età inferiore a 6 anni e animali domestici.
- Evitare il contatto del prodotto con: forti vibrazioni, eccessiva umidità, vapori, gas, liquidi, solventi infiammabili, temperature estreme, luce solare diretta.
- Assicurarsi che il cavo sia integro e non danneggiato prima del suo utilizzo.
- Il connettore HDMI va scollegato dalla porta utilizzando sempre le superfici isolate: non scollegarlo tirandolo per il cavo.
- Nel caso il prodotto sia danneggiato, non funzioni correttamente, sia stato conservato a lungo a condizioni ambientali sfavorevoli oppure esposto a forti sollecitazioni dovute al trasporto, disattivare il prodotto evitando che possa essere utilizzato in modo non intenzionale in quanto il suo uso sicuro non è più garantito.
- Consultare sempre un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, sulla sicurezza o le modalità di collegamento del prodotto.
- I lavori di manutenzione adattamento e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un esperto o un negozio specializzato
- In caso di dubbi o domande che non trovano risposta in queste istruzioni per l'uso, contattare il servizio clienti tecnico oppure altri specialisti.



Smaltimento

I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti. In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Questo manuale corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa. La società si riserva il diritto di apportare modifiche in termini di tecnologia e attrezzature. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum