

TASTIERA ITALIANA USB IN
PLASTICA RICICLATA

Versione
02/23

Cod. LKTAST02R



Contenuto della confezione

- Tastiera USB
- Istruzioni per l'uso

Spiegazione dei simboli



Questo simbolo indica pericoli specifici connessi con l'utilizzo, il funzionamento e i comandi.



Leggere il foglio di istruzioni prima dell'utilizzo del prodotto

Utilizzo previsto e caratteristiche

Tastiera con schema tasti italiano, cavo con connettore USB.

Design elegante, tasti silenziosi, profilo basso, tastiera numerica di dimensioni standard.

È sufficiente collegare la tastiera tramite la porta USB a un PC desktop o a un notebook ed è già pronta per l'utilizzo.

Avvertenze per la sicurezza



Eventuali danni causati dalla mancata osservanza di queste istruzioni comporteranno l'annullamento della garanzia! Il produttore non si assume responsabilità per eventuali danni!

Il produttore non si assume responsabilità per eventuali danni all'utente o lesioni personali causati da un uso improprio o dalla mancata osservanza delle relative informazioni di sicurezza. In tali casi, la garanzia verrà annullata!

Rispettare le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza per l'uso di altri dispositivi a cui viene connesso il prodotto

- Imballaggio del prodotto potrebbe essere usato come giocattolo dai bambini. Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio.
- Maneggiare il prodotto con cautela; eventuali colpi, urti o cadute potrebbero danneggiarlo.
- Il dispositivo non è un giocattolo.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano il dispositivo e il materiale di imballaggio da bambini con età inferiore a 6 anni e animali domestici.
- Consultare sempre un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, sulla sicurezza o le modalità di collegamento del prodotto.
- Lavori di manutenzione adattamento e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un esperto o un negozio specializzato
- In caso di dubbi o domande che non trovano risposta in queste istruzioni per l'uso, contattare il servizio clienti tecnico oppure altri specialisti.

Installazione

Collegare il cavo USB della tastiera a una porta libera del PC o del notebook. Compatibile con porte USB 2.0 e 3.0

Manutenzione e pulizia

- Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.
- Spegnerne il PC.
- Pulire la tastiera con un panno leggermente inumidito e una piccola quantità di detergente delicato (ad es. detergente per piatti).
- Asciugare la tastiera con un panno morbido che non lasci pelucchi.

Dati Tecnici

Con 3 Led per Bloc Num, Bloc Scorr, Maiuscolo.

Layout italiano.

Connettore USB

Piedini di appoggio pieghevoli e rialzabili.

Condizioni di funzionamento: da +15 a +45 °C con UR <85%

Condizione di immagazzinamento: da -15 a +65 °C con UR <85%

Colore nero.

Smaltimento



Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.



La EmmeGi Ricambi spa dichiara che la tastiera è conforme alle direttive e normative vigenti. Il relativo certificato di conformità (CE) può essere richiesto all'indirizzo info@linkcreative.it

Questo manuale corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa. La società si riserva il diritto di apportare modifiche in termini di tecnologia e attrezzature.

© Copyright 2023