

MOUSE WIRELESS 3 TASTI NERO CON
RICEVITORE USB



Spiegazione dei simboli

	Questo simbolo indica pericoli specifici connessi con l'utilizzo, il funzionamento e i comandi.
	Leggere il foglio di istruzioni prima dell'utilizzo del prodotto

Utilizzo previsto

Mouse wireless con mini ricevitore USB. Si può collegare a qualsiasi PC o Notebook con una porta USB. Funziona con una pila 1.5 volt AAA Mini stilo (non inclusa). Di piccole dimensioni, si può anche usare comodamente in mobilità.

Per motivi di sicurezza il prodotto non deve essere smontato né modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli come per esempio cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, ecc.

In caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Avvertenze per la sicurezza

Eventuali danni causati dalla mancata osservanza di queste istruzioni comporteranno l'annullamento della garanzia! Il produttore non si assume responsabilità per eventuali danni!

Il produttore non si assume responsabilità per eventuali danni all'utente o lesioni personali causati da un uso improprio o dalla mancata osservanza delle relative informazioni di sicurezza. In tali casi, la garanzia verrà annullata!

Rispettare le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza per l'uso di altri dispositivi a cui viene connesso il prodotto

- Maneggiare il prodotto con cautela; eventuali colpi, urti o cadute potrebbero danneggiarlo

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano il dispositivo e il materiale di imballaggio da bambini con età inferiore a 6 anni e animali domestici.
- In caso di dubbi o domande che non trovano risposta in queste istruzioni per l'uso, contattare il servizio clienti tecnico oppure altri specialisti.

Installazione

- Inserire una batteria Mini Stilo AAA 1.5 volt nel mouse, aprendo il coperchio posteriore.
- Prendere il ricevitore USB dal vano batterie del mouse.
- Inserire l'adattatore USB wireless in una porta libera del PC o notebook
- Il sistema operativo riconosce il nuovo hardware e installa i driver necessari, questi sono inclusi nel sistema operativo.
- Posizionare il mouse su una superficie liscia, piana e sufficientemente ampia.
-

Manutenzione e pulizia

- Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detersigenti aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.
- Se dopo un uso prolungato del mouse il puntatore non dovesse più muoversi correttamente, verificare se il sensore sulla parte inferiore del mouse è sporco. Pulirlo soffiando brevemente sul sensore o passandovi sopra un pennello morbido e pulito.
- Sulle superfici di scorrimento sul fondo del mouse nel tempo può accumularsi dello sporco che rende difficile il movimento del mouse sulla superficie. Pulire accuratamente le superfici di scorrimento

Dati Tecnici

Collegamento: Con ricevitore USB riponibile nel mouse per comodità di trasporto.

Assorbimento di corrente: max. circa 42 mA

Rilevazione di movimento	senore ottico
Condizioni di funzionamento	da +15 a +45 °C con UR <85%
Condizione di stoccaggio	da -15 a +65 °C con UR <85%

Con 3 tasti, e rotella di scorrimento schermate.

Frequenza 2,4 Ghz.

Il ricevitore ha una portata di 10 metri.

Funzionamento con 1 pila AAA mini stilo (non inclusa).

Peso: 70 gr

Smaltimento

Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.