

## **GUIDA RAPIDA PER L'INSTALLAZIONE**

La schedina RFID si usa in associazione con la tastiera aggiuntiva per sistema di allarme Link LK10002.

Permette di disattivare l'allarme strisciando la scheda sulla tastiera evitando di dover digitare l'allarme.

### **INSTALLAZIONE:**

Impostazione della scheda RFID: ci sono 40 zone nella tastiera wireless e a ogni zona può essere associata una scheda RFID.

Premere 123456# sulla tastiera per entrare nella modalità impostazione con la luce blu, poi premere 001# per associare la prima scheda, strisciare la scheda, la tastiera emette un bip. Significa che la scheda è stata associata con successo. Se la zona era già stata associata in precedenza, verrà emesso un triplo bip. Per associare la seconda scheda, premere 002# e strisciare. Si possono associare fino a 40 schede. Premere "\*" e "#" per uscire dalla modalità impostazione.