

NOTA: raccomandiamo che questo prodotto sia installato da personale professionale. In caso ci siano dubbi sull'installazione, contattate il rivenditore per assistenza.

Attrezzi richiesti per l'installazione:

Trapano elettrico con punta per muri 11 mm.

Cacciavite a stella

IMPORTANTE:

Per ragioni di sicurezza il soffitto o il muro dove viene installato la staffa deve essere in grado di supportare il peso combinato del supporto e del dispositivo: altrimenti la struttura deve essere rinforzata.

Sono necessarie almeno due persone per l'installazione. Non si raccomanda l'installazione da parte di una sola persona.

Assicuratevi che nel muro dove viene installata la staffa non passino cavi elettrici, condutture di acqua o tubi del gas.

Durante l'installazione indossare protezioni adeguate.

Assicuratevi che questi accessori siano inclusi nella confezione:

(A) Viti da muro M6.3x50 x 2



(B) Tasselli da muro x 2



(C) Bullone M4x20x4



(D) Bullone M5x20 x 4



(E) Bullone M6x25 x 4



(F) Bullone M8x25 x 4



(G) Distanziatore M6 x 6



(H) Distanziatore x 8



(I) Bullone M8x8 x 4



(G) Distanziatore M8 x 4



(K) Chiave a Brugola



Installazione del supporto da soffitto


Installazione su cartongesso

1



Regolare il braccio alla lunghezza desiderata

2



Assemblare il supporto come mostrato nella figura

Installare la placca del supporto usando le viti da muro.

Se l'installazione avviene su cemento armato, usate i tasselli

IMPORTANTE: Se non state installando su cemento armato, assicuratevi che le viti siano fissate su legno o su un supporto adeguato.

3

bulloni della lunghezza adeguata con distanziatori e spaziatori

Display con parte posteriore curva



Display con parte posteriore piatta

4


Display con parte posteriore curva



Display con parte posteriore piatta

Non usate i distanziatori M6 se usate i bulloni M8

5



Installate la parte mobile del supporto dove è stata installata la TV sulla parte fissata al soffitto. Allentate o stringete la manopola per orientare il monitor.

(A) per sicurezza aggiuntiva, stringete le viti.