



# ISTRUZIONI

COPRITASTIERA LAVABILE TRASPARENTE IN SILICONE PER  
TASTIERA 105 TASTI Versione 11/25

Cod. LKCOTA

## Contenuto della confezione

Copritastiera lavabile

## Utilizzo previsto

Design ultrasottile ed eccellente trasparenza

Non influenza la digitazione e lascia vedere perfettamente i tasti.

In silicone, soffice, lavabile, e con ottime capacità di resistenza allo strappo.

Protegge la tastiera dallo sporco, ed essendo lavabile e riusabile permette l'uso in sicurezza delle tastiere anche in caso di uso da parte di diverse persone.

Con tasti sagomati singolarmente anche per la tastiera alfanumerica.

Protegge la tastiera contro liquidi e polvere.

Superficie anti scivolo per facilitare la presa del dito, facile da pulire e da ripiegare.

Anche per tastiere multimediali.

Misure cm 43x14

Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

## Spiegazione dei simboli

	Questo simbolo indica pericoli specifici connessi con l'utilizzo, il funzionamento e i comandi.
	Il prodotto deve essere usato e può funzionare solo in interni senza troppa umidità. Il prodotto teme l'umidità e non deve venire a contatto con liquidi, c'è pericolo di morte per scosse elettriche!

## Avvertenze per la sicurezza



Leggere con attenzione le istruzioni per l'uso e rispettare tutte le avvertenze per la sicurezza. Si declina la responsabilità per eventuali danni a cose e persone risultanti dalla mancata osservanza delle presenti disposizioni di sicurezza e modalità di utilizzo conforme indicate in queste istruzioni per l'uso

### a) Generalità

- Rispettare le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza per l'uso di altri dispositivi a cui viene installato il prodotto
- Maneggiare il prodotto con cautela; eventuali colpi, urti potrebbero danneggiarlo
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano il dispositivo e il materiale di imballaggio da bambini con età inferiore a 6 anni e animali domestici.
- Evitare il contatto del prodotto con: forti vibrazioni, eccessiva umidità, vapori, gas, liquidi, solventi infiammabili, temperature estreme, luce solare diretta.
- Assicurarsi che il cavo sia integro e non danneggiato prima del suo utilizzo.
- Consultare sempre un esperto in caso di dubbi sulla sicurezza o le modalità di collegamento del prodotto.
- In caso di dubbi o domande che non trovano risposta in queste istruzioni per l'uso, contattare il servizio clienti tecnico oppure altri specialisti.

## Installazione

Posizionare il prodotto sulla tastiera. Non è universale per tutte le tastiere. Lavare solo con acqua tiepida.

## Smaltimento

Smaltire nella plastica, consulta le disposizioni del tuo comune.

Emmegi Ricambi, sotto la propria responsabilità, dichiara che il prodotto è conforme alle normative UE. Copia del certificato si può richiedere a [info@linkcreative.it](mailto:info@linkcreative.it)

Questo manuale corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa. La società si riserva il diritto di apportare modifiche in termini di tecnologia e attrezzature.