

MANUALE ESTENSORE KVM LKEXTKVM

INTRODUZIONE:

Questo estensore KVM può estendere il segnale di tastiere USB, mouse USB e porte video VGA su computer fino a 200 mt tramite cavo di rete.

Con protezione contro sbalzi di corrente e interferenze per rendere l'uso del prodotto sicuro e stabile.

Si può usare con computer, monitor, nel campo della sicurezza, multimedia, nell'insegnamento e altro ancora.

Permette l'uso di una postazione locale oltre alla remota.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- 1 . Può estendere il segnale di computer tastiere mouse e porte video VGA fino a 200 metri
- 2 . Può passare da monitor remoto a monitor locale e viceversa con il tasto SCROLL della tastiera.
- 3 . Usa economici cavi di rete cat. 5, 5e, 6.
4. Supporta tastiere e mouse USB, porte VGA del monitor.
- 5 . Supporta DOS, Windows, Linux e Unix
- 6 . Non c'è bisogno di driver, è semplice da installare
- 7 . Protezione contro le interferenze
- 8 . Protezione contro gli sbalzi di corrente, funzionalità per aumentare la distanza operativa.
- 9 . Protezione da sovraccarichi elettrici e interferenze

PARAMETRI:

Connettore input: 1-ch VGA + 1-ch USB

Connettore output: USB, VGA, USB x 2, RJ45

Local Output: HD 15 PIN (VGA)

Larghezza di banda 200 m: 500 mhz

Input level range: 0.5 - 2.0 0Vp-p

Input level error: meno di 3 mV

Impedenza in input: 75 Ohm

Impedenza in output: 75 Ohm

Massima compensazione DC: $\pm 5\text{mV}-0$

SNR: 60 db

Standard dei connettori: HDB15, RJ45

Standard video: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, LCD

Standard dei cavi: CAT5, CAT5E, CAT6 UTP

Adattatore corrente: DC 12V/1A

Temperatura di esercizio: da -25 fino a +70 gradi

Temperatura di stoccaggio: da -40 fino a +80 gradi

Umidità: 0-95 % senza condensazione

MTBF: > 30000 ore

REQUISITI DI SISTEMA:

Monitor VGA o SVGA, tastiera e mouse USB

Computer con monitor VGA, porte USB per tastiera e mouse

Cavo di rete Cat 5, 5e o 6 di una lunghezza massima di 200 metri

INSTALLAZIONE:

Spegnete tutti i dispositivi.

Connettete il monitor VGA, la tastiera e il mouse USB al trasmettitore.

Connettete il monitor VGA, la tastiera e il mouse USB al ricevitore.

Collegate l'unità trasmittente e l'unità ricevente tramite un cavo di rete.

Connettete l'alimentatore al trasmettitore.

Connettete l'alimentatore al ricevitore.

Connettete l'unità trasmittente al PC tramite i cavi inclusi.

Accendete il PC

Regolate la luminosità e il contrasto tramite le manopole sull'unità ricevente

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Trasmettitore e ricevitore KVM
- 2 Adattatori corrente da 12V/1A
- Cavo USB
- Manuale

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prevedere uno spazio intorno all'unità sufficiente per la circolazione dell'aria.

Non utilizzare sostanze infiammabili, alcun tipo di spray o solventi organici/liquidi contenenti alcol o ammoniaca per pulire le parti interne o esterne della macchina, per evitare di causare scosse elettriche o incendi.

Utilizzare gli alimentatori in dotazione

Non installare in luoghi umidi o bagnati