

Manuale di istruzioni taglierina per fibra ottica

Codice LKFO01



1. Aprire il coperchio della taglierina.



2. Aprire il coperchio di blocco del cavo di fibra ottica.




3. Il meccanismo della lama deve essere in questa posizione




4. Mettere il cavo di fibra ottica nel suo alloggiamento



5. Chiudere il coperchio di blocco.



6. Chiudere il coperchio della taglierina.



7. Spostare in avanti il meccanismo della lama.



9. Aprire il coperchio della taglierina.



10. Togliere il cavo di fibra ottica e rimuovere la fibra ottica di scarto

Attenzione: i frammenti di fibra ottica possono essere pericolosi se giungono in contatto con occhi, pelle o se ingeriti.

- Non toccare la lama della taglierina.
- Mantenete l'apparecchio al riparo da urti.

EMMEGI RICAMBI SPA

Via M. Serenari 35 - 40013 Castelmaggiore (BO)
Tel 051 4171211 - email: emmegi@emmegiricambi.it
www.emmegiricambi.it