

ednet.

Lunettes Réalité Virtuelle (RV)



Guide d'utilisation
87000

Les 3 étapes d'installation :


1. Installer un smartphone
2. Tester avant utilisation
3. Apprécier les Lunettes VR ednet

Contenu de la boîte :

- 1 Paire de Lunettes Réalité Virtuelle (RV)
- 1 Chiffon de nettoyage
- 3 Tampons anti-rayures
- GIR (guide d'installation rapide)

Installer un smartphone :

- A. Placez votre smartphone en alignant le centre de son écran avec celui du produit



- B. Tester l'appareil avant utilisation

- C. Pour obtenir les meilleures performances, réglez la distance entre les pupilles de manière à ce qu'elles soient alignées avec le centre du verre.




- D. Réglez la distance focale à l'aide des boutons de commande situés en haut de l'appareil jusqu'à obtenir la meilleure clarté d'image
- E. Vous pouvez ouvrir le panneau avant pour exposer la caméra du smartphone.




Remarque :

Certaines applications **peuvent** nécessiter le calibrage de votre smartphone avant de les utiliser. Dans ce cas, il faut scanner le code QR ci-dessous pour calibrer votre smartphone :



Remarque :

1. La taille du smartphone ne doit pas dépasser 163x83mm
2. Trois tampons en caoutchouc sont fournis. Collez ces tampons en caoutchouc sur le porte-téléphone en fonction des positions des touches du téléphone, en se référant aux images ci-dessous.
3. N'utilisez pas le téléphone pendant la charge
4. Distance focale 70-75 mm
5. Plage de réglable : 65-75 mm
6. Distance entre les pupilles : 58-72 mm



www.assmann.com
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Allemagne

